

Einbauanleitung

Packtaschen

-

VW T5 / T6 / T6.1
Multivan Startline
Transporter
Beach (vor 2010)

ohne Verkleidung

Hier zum Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=sqwoeSTfE5M>



Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 1).

Tipp:

Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlauben und lassen Sie diese einen Tag ausgebaut.



Stecken Sie die mitgelieferten Z-Winkel vorne und hinten zwischen Verkleidung und Fenster (Bild 2).

Bemerkung:

Falls die Winkel (durch Toleranzen beim Abstand zwischen Fenster und Verkleidung) zu locker eingeschoben werden können und nicht von alleine halten, kleben Sie je eines der mitgelieferten Flauschbänder auf die Z-Winkel.



Entnehmen Sie jeweils die ganz linken und ganz rechten unteren Plastikstöpsel aus der Blechverkleidung (Bild 3).



Stecken sie die Leisten mit zwei Winkel unten in die Ösen der Blechverkleidung (Bild 4).



Entfernen Sie die mitgelieferten Klötzchen (Bild 5).

Tipp:

Diese können Sie ggf. zur Kompatibilität mit einem verkleideten VW T5/T6/T6.1 aufheben.



Fädeln Sie die Rückwand der Packtaschen oben hinter die Winkel (Bild 6) und schieben Sie die Taschen unten auf die Alu-Leiste bis die Tasche ganz am Fenster anliegt (Bild 7).

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de